

Montageanleitung Endmanschette Typ AKO und Typ AKG



Wenn der Manschettendurchmesser für das Medienrohr zu klein ist, kann die AKG- bzw. AKO Manschette am Rand bauseits mit einer Schere oder Messer abgeschnitten werden (20 mm ergeben eine \varnothing -Vergrößerung von ca. 13 mm - 20 mm). Es ist darauf zu achten, dass die Manschette im Medienrohrbereich 2 – 5% kleiner ist, als der AD des Rohres, damit die Manschette faltenfrei anliegt.

Typ AKG siehe Rückseite Punkt 5 und 6

Typ AKO (geteilte Version)



Die AKO-Manschette wird mit ihren beiden angeschrägten Klebeflächen nach oben auf einer sauberen Unterlage vorbereitet.

Achtung: die Klebeflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.



Die Klebeflächen (Breite jeweils ca. 30mm) werden mittels beiliegendem Kleber dünn eingestrichen. Der Kleber benötigt ca. 10 – 15 Min. Trocknungszeit.

Sicher in der Beurteilung der Trockenzeit ist der Fingertest: Der Kleber muss sich dabei trocken aber noch klebrig anfühlen.



Nach dem Antrocknen der Klebeflächen wird die AKO-Manschette um das Medienrohr gelegt.

Achtung: das große Ende der Manschette zeigt zum Schutzrohr.

Montageanleitung Endmanschette Typ AKG und Typ AKO



Typ AKO (geteilte Version)



Klebeflächen übereinanderlegen und mit Druck anpressen.

Tipp: Andruckrolle bzw. Wiegebewegung mit Holzlatte.



Typ AKG (geschlossene Version)



Das große Ende der Manschette wird auf das Schutzrohr gezogen bis sie stramm sitzt und mit dem Edelstahlspannband befestigt.



Anschließend wird die Manschette eingestülpt und am Medienrohr mit dem Edelstahlspannband befestigt.