

# Montageanleitung

## GFK Fibercoat Ultra Gleitkufen 4 pipes



### Montage (Beispiel für eine ca. 12 mm Steghöhe)

- Rohroberfläche trocknen, mit Schmirgelleinen **aufrauhen**
- Vier Lagen **Schubsicherungsband** aufbringen – mehr Wicklungen ergeben einen höheren Steg
- Montage des GFK Fibercoat Ultra im **Schatten/Zelt empfohlen**
- **GFK Band** stramm und mittig über das Schubsicherungsband wickeln – maximal 8 Lagen
- Für größere Dicken ist eine Zwischenhärtung erforderlich
- Mit klarer **Folie stramm überwickeln** und das System auf die Rohroberfläche pressen, dabei **Kanten nach unten ziehen**
- Mit **UV-Licht** (UV-Strahler 4 pipes) härten
- Nach Härtung ist der Ring **fertig zum Einzug** in ein vorhandenes Rohr

Montagedetails siehe Fibercoat Ultra.

Der Verarbeiter des Produktes ist für die Funktion seiner Anwendung selbst verantwortlich.

Die 4 pipes Gewährleistung beschränkt sich auf fehlerhaftes Material.

