

INNOVATIVE **PRODUKTE** FÜR DEN **ROHRLEITUNGSBAU**

4-fach Schrumpfendkappe Typ WP

Montageanleitung

GERMAN QUALITY
DIN EN ISO 9001:2015 CERTIFIED

Montageschritte

Die Endkappe wird einzeln (Art. Nr. 16128) oder als Set mit Dichtband für dünnwandige Kabelschutzrohre (Art. Nr. 16129) geliefert.

1 Oberfläche im Kontaktbereich der Kappe mit sauberen, fusselfreien Lappen und geeigneten Reiniger säubern, trocknen, entfetten.
Danach mit weicher Flamme auf ca. 50°C vorwärmen.




2 Nur Set mit Dichtband: Dünnwandige Rohre mit dem mitgelieferten Dichtband großzügig mit mind. 50% Überlappung umwickeln.
(Bis mindestens 12 cm ab Schutzrohrende)




3 Endkappe bis Schutzrohr überschieben.
(Gegebenenfalls die Medienrohre etwas auseinanderspreizen.)



4 Schrumpfendkappe mit weicher Flamme gleichmäßig, umfänglich beflammen. Mantelrohr/Medienrohr Beflammung/Überhitzung vermeiden. Erhitzen in Intervallen (5 Sekunden beflammen, 5 Sekunden von Kappe abgewandt.)
Die Hitze wandert langsam durch das Material. Kappe Zeit geben um zu reagieren.




5 Wenn die Schrumpfendkappe glatt und faltenfrei anliegt, ist die Montage beendet.



4 pipes GmbH

Sigmundstraße 182 | 90431 Nürnberg

+49 911 81 00 6 - 0 info@4pipes.de www.4pipes.de

MA2026 | V1.0 | DE | PDF