Konischer Gummi-Dichtstopfen 4 pipes





Montageanleitung

Vor dem Einführen des Medienrohres in das Schutzrohr wird der konische Dichtstopfen 4 pipes über das Medienrohr geschoben. Gleitpaste erleichtert die Montage.

Ist das Medienrohr in seiner finalen Position, wird der konische Dichtstopfen 4 pipes in den zu verschließenden Ringspalt eingedrückt. Unter Zuhilfenahme eines Holzklotzes kann der Stopfen mit leichten Hammerschlägen einfach und gleichmäßig eingetrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass zum Ende der Montage der Schutzkragen nicht in den Ringraum hineingedrückt ist.



Werkstoff

Gummiqualität: EPDM schwarz

Härte: 40 ± 5 Shore A (extra weich)

Höhe inkl. Kragen: 50 mm

Andere Werkstoffe und Qualitäten auf Anfrage.

Alternativ kann der Gummi-Dichtstopfen auch aufgeschnitten und dann montiert werden.





